



-

## Displej stanice



## Displej kabina



902...DOLŮ  
901...NAHORU

Zapojení pinů pro malý i velký displej (EKM)

- 1...G2
- 2...minus 24V
- 3...B2 C2
- 4...G1
- 5...E1
- 6...D1
- 7...C1
- 8...A1
- 9...B1
- 10...F1

Zapojení pinů převodníku

